RÉFÉRENCE DES COMMANDES

Mettre en pause, reprendre et arrêter un travail

Consultez les états de travail GRBL présentés et distinguez Pause, Reprendre et Arrêter.

Ce guide a été traduit par IA. Vérifiez les instructions importantes par rapport à l'original anglais.

Périmètre de la révision

Révision écrite uniquement. Gardez **Pas de machine** sélectionné et restez **déconnecté**. Aucun défaut, déclenchement ni fonctionnement du contrôleur n'est nécessaire. Les éléments facultatifs de demo-projects ont été supprimés des liens vers la machine du cours et conservent uniquement des exemples de conception et de paramètres.



Signification des commandes dans le flux de travail GRBL présenté. Un état logiciel ne constitue pas une inspection physique.

1. Utilisez ceci comme référence des commandes et révision écrite. Aucun projet ni fonctionnement de la machine n'est nécessaire pour répondre aux questions.

2. Avant un travail réel, inspectez le profil, le positionnement, le résultat attendu et la configuration physique de votre machine.

3. **Pause** demande un maintien. Dans la démonstration, attendez l'état En pause, le maintien du contrôleur et l'arrêt de la tête avant de considérer le travail comme mis en pause.

4. **Reprendre** continue le même travail mis en pause. **Commencer** lance un nouveau travail ; ce n'est pas un autre nom pour Reprendre.

5. **Arrêter** annule le travail en cours. Dans la configuration présentée, GRBL signale ensuite une alarme. Suivez la procédure de récupération documentée pour votre contrôleur.

6. **La finalisation** fait toujours partie de l'exécution. Attendez l'état terminé et l'arrêt de la tête. L'enregistrement conserve la conception et les paramètres, pas une session en direct mise en pause.

RÉVISION RAPIDE

Révision rapide

Répondez à partir de la référence des commandes. Vous n'avez pas besoin de vous connecter, de commencer, de mettre en pause ni d'annuler un travail pour effectuer cette révision.

☐ Utilisez à la fois l'état du travail dans l'application et l'état du contrôleur pour interpréter la démonstration.

☐ Un redémarrage ultérieur nécessite une nouvelle vérification de la configuration et l'inspection de tout travail déjà effectué.

Quelle commande continue le même travail mis en pause ?

Reprendre peut-il continuer le travail après Arrêter ?

L'enregistrement du projet conserve-t-il une session du contrôleur mise en pause ?

Gardez la comparaison pertinente

Comparez les champs enregistrés et le raisonnement expliqué. Un fichier ou un état logiciel ne peut pas vérifier la machine physique.

RÉPONSES EXPLIQUÉES ET FICHIERS

Réponses expliquées et fichiers

Continuer après une pause
Reprendre. L'état En cours revient et la progression continue dans le travail en direct actuel.

Après Arrêter
Le travail est annulé. Commencer lance une nouvelle exécution et nécessite une nouvelle vérification de la configuration.

Projet enregistré
La conception et les paramètres sont enregistrés. La session du travail en direct mis en pause ne l'est pas.

job-control-finished.lzrproj
Exemple facultatif dans demo-projects ; conception et paramètres uniquement.

job-control-practice.lzrproj
Exemple facultatif dans demo-projects ; conception et paramètres uniquement.

job-control-start.lzrproj
Exemple facultatif dans demo-projects ; conception et paramètres uniquement.

Les fichiers natifs facultatifs de demo-projects conservent l'illustration d'exemple à des fins d'inspection. Leurs noms n'impliquent pas qu'ils contiennent une session enregistrée En cours, En pause ou Arrêté.

Correspond aux commandes Beam Bench 0.2.37 présentées et, le cas échéant, à la fin corrigée. Les dispositions ultérieures des panneaux peuvent différer.