컨트롤 참조

알람 및 연결 끊김 복구

알람이 발생하거나 연결이 끊긴 후 보고된 상태를 사용해 복구 점검을 정리합니다.

이 가이드는 AI로 번역되었습니다. 중요한 지침은 영어 원문과 대조하여 확인하세요.

검토 범위

서면 검토만 진행합니다. **기계 없음**을 선택한 상태로 **연결 끊김** 상태를 유지합니다. 오류, 발사 또는 컨트롤러 실행은 필요하지 않습니다. 선택적 demo-projects에는 레슨 기계 링크가 제거되어 있으며 예시 디자인/설정만 남아 있습니다.

알람	연결 끊김	전원 껐다 켜기
정확한 코드 기록	실제 상태 확인	기준점 복원

오류를 발생시키는 연습이 아니라 시나리오를 검토합니다. 실제 컨트롤러 절차에 따라 복구 방법이 결정됩니다.

1. 오류를 재현하지 않고 이 참조 자료를 사용합니다. 연결 끊김과 알람에는 서로 다른 점검이 필요합니다.

2. 알람이 발생하면 해제하기 전에 **정확한 코드와 메시지**를 기록합니다. 원인은 컨트롤러 자체의 안내서를 참조합니다.

3. 기계에서 원인을 해결합니다. **잠금 해제는 알람을 해제**하지만 원인을 해결하거나 위치 기준점을 설정하지는 않습니다.

4. 연결이 끊기면 Beam Bench는 더 이상 컨트롤러의 실제 상태를 알 수 없습니다. 헤드가 멈췄다고 가정하지 마십시오. 필요하면 기계의 정지 컨트롤을 사용합니다.

5. 다시 연결하거나 전원을 껐다 켠 후 시작 시 영점값이 유효한 기준점의 증거가 되는 것은 아닙니다. 문서화된 기계별 기준점 설정 절차를 사용합니다.

6. 다시 실행하기 전에 이미 완료된 작업, 소재, 프로필, 모드, 원점 및 계획된 출력을 점검합니다. 메시지를 해제하거나 프로젝트를 저장해도 중단된 세션이 다시 시작되거나 보존되지는 않습니다.

시나리오 검토

시나리오 검토

아래 각 시나리오에서 무엇을 점검할지 설명합니다. 기계 연결을 끊은 상태를 유지하고, 연습을 위해 알람을 발생시키거나 실행 중인 컨트롤러의 플러그를 뽑거나 전원을 껐다 켜지 마십시오.

□ 메시지 해제, 원인 해결 및 기준점 복원을 서로 구분합니다.

□ 다시 시작할지 결정하기 전에 완료된 각인 또는 절단을 고려합니다.

알람이 나타났습니다. 무엇을 기록해야 하며, 잠금 해제는 어떤 작업을 합니까?

연결이 사라졌습니다. 헤드가 멈췄다고 가정할 수 있습니까?

컨트롤러가 0에서 다시 시작됩니다. 기준점이 설정된 상태입니까?

비교의 의미를 유지합니다

저장된 필드와 설명된 추론을 비교합니다. 파일이나 소프트웨어 상태만으로는 실제 기계를 확인할 수 없습니다.

설명이 포함된 답변 및 파일

알람
정확한 코드/메시지를 기록하고 컨트롤러 안내서를 참조합니다. 잠금 해제는 알람을 해제하지만 원인이나 위치 기준점을 해결하지는 않습니다.

연결 끊김
아니요. 실제 기계 상태를 확인해야 하며, 기계 자체의 정지 컨트롤은 여전히 중요합니다.

시작 시 0값
아니요. 이후 실행을 평가하기 전에 문서화된 기준점 설정 절차를 따릅니다.

recovery-finished.lzrproj
demo-projects 아래의 선택적 예제, 디자인/설정만 포함합니다.

recovery-practice.lzrproj
demo-projects 아래의 선택적 예제, 디자인/설정만 포함합니다.

recovery-start.lzrproj
demo-projects 아래의 선택적 예제, 디자인/설정만 포함합니다.

이 참조 자료만으로는 기계를 다시 시작할 준비가 되었음을 입증할 수 없습니다. 선택적 demo-projects에는 디자인/설정만 보존되며, 중단된 컨트롤러 세션은 저장되지 않습니다.

해당되는 경우 수정된 마지막 부분을 포함해 시연된 Beam Bench 0.2.37 컨트롤과 일치합니다. 이후 패널 레이아웃은 다를 수 있습니다.