REFERENCIA DE CONTROLES


Uso del marco con láser de baja potencia activado

Identifica el marco con el láser activado, su confirmación adicional y los controles finales que debes revisar.

Esta guía se ha traducido con IA. Comprueba las instrucciones importantes con el original en inglés.

Alcance de la revisión

Solo revisión escrita. Mantén **Sin máquina** seleccionado y permanece **desconectado**. No hace falta ningún fallo, disparo ni ejecución del controlador. A los proyectos opcionales de demo-projects se les han eliminado los enlaces a máquinas del curso y solo conservan ejemplos de diseño y ajustes.



El láser apagado es la opción predeterminada para principiantes. La opción de disparo a baja potencia es independiente de la potencia de funcionamiento del diseño.

1. Usa esto como referencia de controles. No hace falta disparar, enmarcar ni ejecutar nada conectado para realizar la revisión.

2. Con **Marco: Láser activado sin marcar**, Marco es la opción con el láser apagado que se muestra en la lección.

3. Al marcar **Marco: Láser activado**, el botón cambia a **Marco: Láser activado**. Esta opción puede disparar el láser a baja potencia y marcar el material.

4. La opción de disparo muestra **Confirmar marco láser**. Lee la advertencia; si dejas que la confirmación caduque, se cancela ese intento de confirmación.

5. En la demostración, el marco con disparo muestra Laser S 10. Es una lectura de ejemplo del controlador, no un ajuste de potencia universal.

6. Tras el marco mostrado, comprueba **Inactivo**, **Laser S a cero** y que la opción Láser activado esté desmarcada. Verifica los controles reales antes de cualquier marco posterior.

REVISIÓN RÁPIDA

Revisión rápida

Usa la referencia para explicar qué marco puede disparar, dónde aparece la confirmación adicional y cuál es el estado final que debes revisar. Mantén Marco: Láser activado sin marcar.

☐ No dispares el láser para responder a estas preguntas.

☐ El marco sigue los límites del trabajo; cambiar el diseño, el origen o la salida incluida requiere otra comprobación de posicionamiento.

¿Cuál es el marco predeterminado para principiantes?

¿Qué confirmación adicional corresponde a la opción de disparo?

¿Qué estado y valores de los controles debes revisar después?

Mantén significativa la comparación

Compara los campos guardados y el razonamiento explicado. Un archivo o un estado del software no pueden verificar la máquina física.

RESPUESTAS EXPLICADAS Y ARCHIVOS

Respuestas explicadas y archivos

Predeterminado
El marco con Láser activado sin marcar es la opción predeterminada para principiantes con el láser apagado.

Opción de disparo
Marco: Láser activado usa Confirmar marco láser. La baja potencia aún puede marcar el material; es independiente de la potencia de funcionamiento del diseño.

Revisión del estado final
Inactivo, Laser S a cero y la opción Láser activado desmarcada. Un marco físico aún requiere las comprobaciones de configuración y espacio libre de la máquina real.

laser-frame-finished.lzrproj
Ejemplo opcional en demo-projects, solo diseño y ajustes.

laser-frame-practice.lzrproj
Ejemplo opcional en demo-projects, solo diseño y ajustes.

laser-frame-start.lzrproj
Ejemplo opcional en demo-projects, solo diseño y ajustes.

Los proyectos opcionales de demo-projects conservan las ilustraciones de ejemplo de posicionamiento. No son una solicitud para reproducir un marco con disparo. El uso real requiere protección ocular, supervisión, enfoque, ventilación y un recorrido despejado.

Coincide con los controles de Beam Bench 0.2.37 mostrados en la demostración y con el final corregido cuando corresponde. Las disposiciones posteriores de los paneles pueden ser diferentes.