ENNEN OIKEAA TYÖTÄ

Turvallinen asetusten määrittäminen, pysäytyskomennot ja koneen huolto

Pidä konekohtainen ennen aloitusta käytettävä ohje ja perustele kolmen offline-asennustapauksen ratkaisut.

Tämä opas on käännetty tekoälyllä. Vertaa tärkeitä ohjeita englanninkieliseen alkuperäiseen.

Kirjallinen kertaus

Työskentele annettujen tapausten perusteella ilman koneen yhdistämistä, säteen laukaisemista tai koneen tarkastamista. Merkitse epävarmat tiedot tuntemattomiksi. Pidä tarkat koneohjeet mukana myöhempää fyysistä asetusten määrittämistä varten.

Suojaus	Pysäyttäminen	Huolto
Luokiteltu suojaus	Fyysinen menettely	Eristä ohjeiden mukaan

Tarkista suojaus, pysäyttäminen ja huolto tarkkojen koneohjeiden mukaisesti ennen käyttöä.

1. Käytä kyseisen koneen edellyttämää suojakoteloa, valvottua aluetta ja turvalukituksia. Pidä muut ihmiset ja lemmikit poissa työalueelta.

2. Tarkista suojalasit vaaditun aallonpituuden ja suojausluokan perusteella. Sävy tai suojalasien mukanaolo pakkauksessa ei osoita, että suojaus on sopiva.

3. Tarkista poistoimu ennen säteen laukaisemista. Ilma-avustus tuo ilmaa leikkauksen lähelle, kun taas poistoimu poistaa höyryt. Niillä on eri tehtävät.

4. Käytä tunnistettuja ja sallittuja materiaaleja. Pidä PVC, PVC-pohjainen vinyyli ja tuntemattomat muovit poissa. Älä käytä koepolttoa materiaalin tunnistamiseen.

5. Tarkista määritetty työalusta ja taustalevy, kiinnitä tasainen materiaali tukevasti ja varaa vapaata tilaa koko laserpäälle sekä kaikille liikkeille. Esikatselu ei mallinna kiinnittimen korkeutta.

6. Tunne fyysinen pysäytys- ja hätäsammutustoimenpide. Pysy käynnissä olevan laserin vieressä. Noudata konekohtaista palosuunnitelmaa ja selvitä syyt ennen uudelleenkäynnistystä.

KOLME KERTAUSTAPAUSTA

Kolme kertaustapausta

Vastaa ilman koneen yhdistämistä tai käyttämistä.

Ilma-avustus on asennettu, mutta poistoimu ei ole käytettävissä. Ovatko asetukset valmiit? Perustele.

Esikatselun radat kiertävät korkean kiinnittimen ylhäältä katsottuna. Mitä vapaasta tilasta on vielä osoitettava?

Työ pysäytettiin Beam Benchissä. Voiko Jatka-toiminto jatkaa sitä? Mitkä tarkistukset on tehtävä ennen myöhempää Aloita-komentoa?

Pidä varsinaiset ohjeet lähellä

Leimahduksen sattuessa pysäytä toiminta nopeasti ja noudata koneen palomenettelyä. Ryhdy sammuttamaan vain sellaista paloa, jonka pystyt turvallisesti hallitsemaan ja jonka käsittelyyn olet saanut koulutuksen. Muussa tapauksessa poistu ja soita hätäkeskukseen.

VASTAUKSET JA HUOLTOLOKI

Vastaukset ja huoltoloki

Ilma-avustus ja poistoimu
Ilma-avustus ei korvaa vaadittua poistoimua. Korjaa puuttuva poistoimu ennen työn ajoa.

Kiinnittimen vaatima vapaa tila
Tarkista todellinen laserpää, kiinnittimen korkeus ja koko liikealue koneen menettelyn mukaisesti.

Pysäytys ja keskeytys
Pysähdy-komento peruuttaa työn. Jatka jatkaa keskeytettyä käynnissä olevaa työtä, ei peruutettua työtä. Uusi ajo edellyttää asetusten ja työkappaleen uutta tarkistusta.

Eristä virta ohjeiden mukaan. Käytä valmistajan runkoa, hihnaa, ohjainta, kaapelia, linssiä/ikkunaa ja puhdistusta koskevia menettelyjä. Estä roskien kertyminen. Yleinen liuotin tai hihnan säätö ei sovi kaikkiin koneisiin.

Päiväys, käyttöohjeen versio ja tehdyt tarkistukset:

Havaittu ongelma, toimenpide ja ratkaisematon asia:
