LECKEÚTMUTATÓ


Távolságok mérése

Szélességek, átlók és hézagok vizsgálata ideiglenes mérési segédvonalakkal.

Ezt az útmutatót mesterséges intelligencia fordította. A fontos utasításokat ellenőrizze az angol eredetivel.

Szoftveres gyakorlat

Nincs szükség lézerre. A mellékelt natív fájlokhoz nincs gépprofil, és a művelet Kimenet beállítása ki van kapcsolva. A mentett beállítások nem anyagbeállítási receptek.



Bemutató mérési értékek. Az ábra geometriát szemléltet, nem mentett méretobjektumokat.

1. Nyissa meg a **measure-start.lzrproj** fájlt. Válassza a bal oldali eszköztáron a **Mérés** lehetőséget, majd a Tulajdonságokban a **Lineáris** lehetőséget.

2. Kattintson a nagy téglalap bal felső, majd jobb felső sarkára. A **Hossz** értékének **80.00 mm**-t kell mutatnia.

3. Nyomja meg az **Escape** billentyűt a vonal törléséhez. Kattintson a bal felső, majd a jobb alsó sarokra. A hossz **100.00 mm**, a vízszintes érték **80.00 mm**, a függőleges érték pedig **60.00 mm**.

4. Válassza a **Rés** lehetőséget, majd kattintson a két téglalap közé. A **Minimális rés** értéke **20.00 mm**. Hasonlítsa össze a **measure-demo-check.png** fájllal.

ÖNÁLLÓ GYAKORLÁS

Önálló gyakorlás

Nyissa meg a **measure-practice-start.lzrproj** fájlt. Mérje meg a nagyobb téglalap szélességét, magasságát és átlóját a Lineáris lehetőséggel, majd a legkisebb rést a Rés lehetőséggel.

Szélesség:

Magasság:

Átlóhossz, vízszintes és függőleges érték:

Minimális rés:

☐ A Lineáris méréshez célozza meg a tényleges sarkokat. Ha nem pontosan a sarokra kattint, megváltozik a mérési érték.

☐ Az Escape billentyűvel törölje a mérést a következő mérés előtt. Objektumok közötti szabad távolsághoz használja a Rés lehetőséget.

☐ A saját mérési értékek rögzítése után hasonlítsa össze őket a measure-practice-check.png fájllal.

Nincs mentendő tervmódosítás

Nyomja meg egyszer az Escape billentyűt a mérés törléséhez, majd még egyszer, hogy visszatérjen a Válassza ki eszközhöz. Ezek a segédvonalak nem válnak alakzatokká vagy lézerútvonalakká, és nem kerülnek mentésre rajzi geometriaként.

A VÁLASZ MAGYARÁZATA

A válasz magyarázata

Szélesség 60 mm, magasság 80 mm
Ezek a gyakorlótéglalap vízszintes és függőleges kiterjedései.

Átló 100 mm
A két merőleges kiterjedés 60 és 80 mm. Az átlójuk 100 mm. A vízszintes érték 60 mm, a függőleges érték pedig 80 mm.

Minimális rés 30 mm
A szomszédos téglalap a nagy téglalap legközelebbi élén túl 30 mm-rel kezdődik. A Rés a legkisebb szabad távolságot keresi, nem a kattintási pontok közötti távolságot.

measure-start.lzrproj
Bemutató geometria. Szélesség 80 mm, magasság 60 mm, rés 20 mm.

measure-demo-check.png
A szemléltetett bemutató mérési értékek.

measure-practice-start.lzrproj
Önálló geometria eltérő méretekkel.

measure-practice-check.png
Szemléltetett gyakorló mérési értékek: szélesség 60, magasság 80, átló 100, rés 30 mm.

A válaszábrák ideiglenes mérési értékeket mutatnak. Nincs második natív válaszfájl állandó méretvonalakkal. Az eszközzel vonal húzható is, de ez a lecke két kattintást használ. Hagyja változatlanul a mellékelt geometriát.

A bemutatott Beam Bench 0.2.37 felületének felel meg. A panel elrendezése későbbi verziókban eltérhet.