PRIMA DI UNA LAVORAZIONE REALE

Configurazione sicura, controlli di arresto e cura della macchina

Conserva un riferimento pre-avvio specifico per la macchina e ragiona su tre casi di configurazione offline.

Questa guida è stata tradotta con l'IA. Verifica le istruzioni importanti confrontandole con l'originale inglese.

Ripasso scritto

Lavora sui casi indicati senza collegare, attivare o ispezionare una macchina. Registra come sconosciute le informazioni incerte. Conserva le istruzioni esatte della macchina insieme a qualsiasi successiva configurazione fisica.

Protezione	Arresto	Cura
Protezione conforme	Procedura fisica	Isola come indicato

Prima dell'uso, verifica la protezione, l'arresto e la manutenzione in base alle istruzioni esatte della macchina.

1. Usa il contenitore, l'area controllata e gli interblocchi richiesti dalla macchina specifica. Tieni le altre persone e gli animali domestici fuori dall'area di lavoro.

2. Verifica gli occhiali protettivi rispetto alla lunghezza d’onda richiesta e al livello di protezione. La tinta o la presenza nella confezione non dimostrano che la protezione sia adeguata.

3. Controlla l'estrazione prima di attivare il laser. L'assistenza ad aria fornisce aria vicino a un taglio; l'estrazione rimuove i fumi. Hanno funzioni diverse.

4. Usa materiali identificati e consentiti. Tieni fuori PVC, vinile a base di PVC e plastiche sconosciute. Non usare una bruciatura di prova per identificare il materiale.

5. Controlla il piano e il supporto specificati, fissa il materiale piano e lascia spazio sufficiente per l'intera testa e per tutti gli spostamenti. L'anteprima non modella l'altezza del morsetto.

6. Conosci la procedura fisica di arresto e di spegnimento di emergenza. Resta accanto al laser in esecuzione. Segui il piano antincendio specifico della macchina e risolvi le cause prima di riavviare.

TRE CASI DI RIPASSO

Tre casi di ripasso

Rispondi senza collegare o azionare una macchina.

È installata l'assistenza ad aria, ma l'estrazione non è disponibile. La configurazione è pronta? Spiega.

I percorsi dell'anteprima evitano un morsetto alto nella vista in pianta. Quali prove di spazio libero sono ancora necessarie?

Una lavorazione è stata arrestata in Beam Bench. Puoi usare Riprendi per continuare? Quali controlli devono precedere un successivo Inizia?

Tieni le istruzioni effettive a portata di mano

In caso di fiammata, arresta prontamente la macchina e segui la procedura antincendio. Intervieni su un incendio solo se puoi controllarlo in sicurezza e hai ricevuto la formazione necessaria. Altrimenti allontanati e chiama i servizi di emergenza.

RISPOSTE E REGISTRO DELLA MANUTENZIONE

Risposte e registro della manutenzione

Aria ed estrazione
L'assistenza ad aria non può sostituire l'estrazione richiesta. Risolvi il problema dell'estrazione mancante prima di una lavorazione.

Spazio libero per il morsetto
Controlla la testa effettiva, l'altezza del dispositivo di fissaggio e l'intera area di spostamento seguendo la procedura della macchina.

Arresto e pausa a confronto
Arresta annulla la lavorazione. Riprendi continua una lavorazione attiva messa in pausa, non una lavorazione annullata. Per una nuova esecuzione servono una nuova configurazione e un nuovo controllo del pezzo.

Per i controlli del kit e la manutenzione, isola l'alimentazione come indicato. Usa le procedure del produttore per telaio, cinghia, guida, cavo, lente/finestra e pulizia. Evita che i detriti si accumulino. Un solvente generico o una regolazione della cinghia non sono universali.

Data, manuale/versione e controlli completati:

Problema rilevato, azione ed elemento irrisolto:
