FØR EN FAKTISK JOBB

Sikkert oppsett, stoppkontroller og maskinvedlikehold

Ha en maskinspesifikk referanse for før oppstart, og tenk gjennom tre oppsettstilfeller uten tilkobling.

Denne veiledningen er oversatt med kunstig intelligens. Kontroller viktige instruksjoner mot den engelske originalen.

Skriftlig gjennomgang

Jobb ut fra de oppgitte tilfellene uten å koble til, avfyre eller inspisere en maskin. Registrer usikker informasjon som ukjent. Ha de nøyaktige maskininstruksjonene tilgjengelig ved alt senere fysisk oppsett.



Kontroller beskyttelse, stopp og vedlikehold mot de nøyaktige maskininstruksjonene før bruk.

1. Bruk kabinettet, det kontrollerte området og sikkerhetsforriglingene som kreves av den nøyaktige maskinen. Hold andre personer og kjæledyr borte fra arbeidsområdet.

2. Kontroller vernebrillene mot den nødvendige bølgelengden og beskyttelsesklassifiseringen. Farget glass eller at brillene følger med i esken, dokumenterer ikke egnet beskyttelse.

3. Kontroller avtrekket før du avfyrer. Luftassistanse tilfører luft nær et snitt, mens avtrekket fjerner røyk. De har ulike funksjoner.

4. Bruk identifiserte, tillatte materialer. Hold PVC, PVC-basert vinyl og ukjent plast borte. Ikke bruk en prøvebrenning til å identifisere materialet.

5. Kontroller spesifisert arbeidsbord og underlag, fest flatt materiale, og sørg for klaring for hele laserhodet og all bevegelse. Forhåndsvisning modellerer ikke høyden på klemmer.

6. Kjenn den fysiske stopp- og nødavstengingsprosedyren. Hold deg ved siden av en laser som kjører. Følg den maskinspesifikke brannplanen, og finn og løs årsakene før du starter på nytt.

TRE GJENNOMGANGSTILFELLER

Tre gjennomgangstilfeller

Svar uten å koble til eller betjene en maskin.

Luftassistanse er montert, men avtrekk er ikke tilgjengelig. Er oppsettet klart? Forklar.

Banene i forhåndsvisningen unngår en høy klemme i planvisning. Hvilke bevis på klaring trengs fortsatt?

En jobb ble stoppet i Beam Bench. Kan Fortsett brukes til å fortsette den? Hvilke kontroller må gjøres før en senere Start?

Ha de faktiske instruksjonene i nærheten

Ved en oppblussing må du stoppe umiddelbart og følge maskinens brannprosedyre. Forsøk bare å håndtere en brann du trygt kan kontrollere og er opplært til å håndtere. Ellers må du forlate området og ringe nødetatene.

SVAR OG VEDLIKEHOLDSLOGG

Svar og vedlikeholdslogg

Luft og avtrekk
Luftassistanse kan ikke erstatte nødvendig avtrekk. Løs problemet med manglende avtrekk før du kjører en jobb.

Klaring for klemmer
Kontroller det faktiske laserhodet, fixturhøyden og hele bevegelsesområdet ved hjelp av maskinprosedyren.

Stopp kontra pause
Stopp avbryter jobben. Fortsett fortsetter en aktiv jobb som er satt på pause, ikke en som er avbrutt. En ny kjøring krever et nytt oppsett og ny kontroll av arbeidsstykket.

For kontroll av byggesett og vedlikehold må du isolere strømmen som anvist. Bruk produsentens prosedyrer for ramme, rem, føring, kabel, linse/vindu og rengjøring. Hold rusk fra å samle seg opp. Et generisk løsemiddel eller en remjustering gjelder ikke universelt.

Dato, håndbok/versjon og fullførte kontroller:

Funnet problem, tiltak og uavklart punkt:
