NASLAGINFORMATIE OVER BEDIENING

Een job pauzeren, hervatten en stoppen

Lees de gedemonstreerde GRBL-jobstatussen en onderscheid Pauze, Hervatten en Stop.

Deze handleiding is met AI vertaald. Controleer belangrijke instructies aan de hand van het Engelse origineel.

Omvang van de herhaling

Alleen schriftelijke herhaling. Houd **Geen Machine** geselecteerd en blijf **verbinding verbroken**. Er is geen fout, activering of controllerbewerking nodig. Bij optionele demo-projects zijn de machinekoppelingen van de cursus verwijderd; alleen voorbeeldontwerp en -instellingen zijn behouden.



Betekenis van de bediening in de gedemonstreerde GRBL-werkwijze. Een softwarestatus is geen fysieke inspectie.

1. Gebruik dit als naslaginformatie over de bediening en als schriftelijke herhaling. Je hoeft geen project of machinebewerking uit te voeren om de vragen te beantwoorden.

2. Inspecteer vóór een echte job het profiel, de positionering, de beoogde uitvoer en de fysieke opstelling van je machine.

3. **Pauze** vraagt om vastzetten. Wacht in de demonstratie totdat de status Gepauzeerd, de controllerstatus Hold en het hoofd stoppen voordat je de job als gepauzeerd beschouwt.

4. **Hervatten** gaat verder met dezelfde gepauzeerde job. **Start** begint een nieuwe job; het is geen andere naam voor Hervatten.

5. **Stop** annuleert de huidige job. In de gedemonstreerde opstelling meldt GRBL daarna Alarm. Volg de gedocumenteerde herstelprocedure van je controller.

6. **Voltooien** maakt nog steeds deel uit van de bewerking. Wacht op de status voltooid en totdat het hoofd stopt. Opslaan bewaart ontwerp en instellingen, niet een live gepauzeerde sessie.

SNELLE HERHALING

Snelle herhaling

Beantwoord de vragen aan de hand van de naslaginformatie over de bediening. Je hoeft geen verbinding te maken, een job te starten, te pauzeren of te annuleren om deze herhaling te voltooien.

☐ Gebruik zowel de jobstatus van de app als de controllerstatus bij het interpreteren van de demonstratie.

☐ Voor een latere herstart is een nieuwe controle van de instellingen nodig, evenals inspectie van al uitgevoerd werk.

Welke bediening gaat verder met dezelfde gepauzeerde job?

Kan Hervatten de job na Stop voortzetten?

Bewaart het opslaan van het project een gepauzeerde controllersessie?

Houd de vergelijking zinvol

Vergelijk opgeslagen velden en de toegelichte redenering. Een bestand of softwarestatus kan de fysieke machine niet verifiëren.

TOEGELICHTE ANTWOORDEN EN BESTANDEN

Toegelichte antwoorden en bestanden

Een pauze voortzetten
Hervatten. Actief verschijnt weer en de voortgang gaat binnen de huidige live-job verder.

Na Stop
De job is geannuleerd. Start begint een nieuwe bewerking en vereist een nieuwe controle van de instellingen.

Opgeslagen project
Ontwerp en instellingen zijn opgeslagen. De live gepauzeerde job-sessie niet.

job-control-finished.lzrproj
Optioneel voorbeeld onder demo-projects; alleen ontwerp en instellingen.

job-control-practice.lzrproj
Optioneel voorbeeld onder demo-projects; alleen ontwerp en instellingen.

job-control-start.lzrproj
Optioneel voorbeeld onder demo-projects; alleen ontwerp en instellingen.

Optionele native bestanden in demo-projects behouden het voorbeeldkunstwerk voor inspectie. Hun namen impliceren niet dat ze een opgeslagen sessie met de status Actief, Gepauzeerd of Gestopt bevatten.

Komt overeen met de gedemonstreerde Beam Bench 0.2.37-bediening en, waar van toepassing, het gecorrigeerde einde. Latere paneelindelingen kunnen verschillen.