VOOR EEN ECHTE OPDRACHT

Veilige installatie, stopknoppen en machineonderhoud

Houd een machinespecifieke referentie voor controles vóór de start bij en redeneer drie offline-installatiegevallen door.

Deze handleiding is met AI vertaald. Controleer belangrijke instructies aan de hand van het Engelse origineel.

Schriftelijke herhaling

Werk vanuit de beschreven gevallen zonder een machine te verbinden, te activeren of te inspecteren. Noteer onzekere informatie als onbekend. Houd de exacte machine-instructies bij elke latere fysieke installatie.



Controleer bescherming, stoppen en onderhoud aan de hand van de exacte machine-instructies voordat je de machine gebruikt.

1. Gebruik de behuizing, het afgeschermde gebied en de vergrendelingen die voor de exacte machine vereist zijn. Houd andere mensen en huisdieren buiten het werkgebied.

2. Controleer een veiligheidsbril aan de hand van de vereiste golflengte en beschermingsclassificatie. Een tint of het feit dat de bril in de doos zit, bewijst niet dat de bescherming geschikt is.

3. Controleer de afzuiging voordat je de laser activeert. Luchtassistentie voert lucht aan bij een snede; de afzuiging voert dampen af. Ze hebben verschillende functies.

4. Gebruik geïdentificeerde toegestane materialen. Houd PVC, vinyl op PVC-basis en onbekende kunststoffen buiten de machine. Gebruik geen proefbranding om materiaal te identificeren.

5. Controleer het voorgeschreven bed en de ondergrond, zet vlak materiaal vast en zorg voor voldoende vrije ruimte voor de volledige kop en alle bewegingen. In de voorbeeldweergave wordt de hoogte van een klem niet gemodelleerd.

6. Ken de fysieke stop- en nooduitschakelprocedure. Blijf naast een actieve laser staan. Volg het machinespecifieke brandplan en los de oorzaken op voordat je opnieuw start.

DRIE HERHALINGSGEVALLEN

Drie herhalingsgevallen

Beantwoord dit zonder een machine te verbinden of te bedienen.

Er is luchtassistentie gemonteerd, maar de afzuiging is niet beschikbaar. Is de installatie gereed? Leg uit.

De voorbeeldpaden vermijden een hoge klem in bovenaanzicht. Welk bewijs van vrije ruimte is nog nodig?

Een opdracht is gestopt in Beam Bench. Kan Hervatten hiermee doorgaan? Welke controles moeten vóór een latere start worden uitgevoerd?

Houd de werkelijke instructies bij de hand

Stop bij een opvlamming onmiddellijk en volg de brandprocedure van de machine. Pak een brand alleen aan als je die veilig kunt beheersen en daarvoor bent opgeleid. Verlaat anders de ruimte en bel de hulpdiensten.

ANTWOORDEN EN ONDERHOUDSLOGBOEK

Antwoorden en onderhoudslogboek

Lucht en afzuiging
Luchtassistentie kan de vereiste afzuiging niet vervangen. Los het ontbreken van afzuiging op voordat je een opdracht uitvoert.

Vrije ruimte voor de klem
Controleer de werkelijke kop, de hoogte van de bevestiging en het volledige bewegingsgebied aan de hand van de machineprocedure.

Stoppen versus pauzeren
Stop annuleert de opdracht. Hervatten gaat verder met een gepauzeerde actieve opdracht, niet met een geannuleerde opdracht. Voor een nieuwe uitvoering zijn een nieuwe installatiecontrole en een nieuwe controle van het werkstuk nodig.

Isoleer bij controles van machines uit bouwpakketten en bij onderhoud de voeding zoals voorgeschreven. Gebruik de procedures van de fabrikant voor frame, riem, geleider, kabel, lens/venster en reiniging. Voorkom dat vuil zich ophoopt. Een generiek oplosmiddel of een generieke riemafstelling is niet universeel toepasbaar.

Datum, handleiding/versie en uitgevoerde controles:

Gevonden probleem, actie en onopgelost punt: