LESHANDLEIDING

Oorsprong van gebruiker gebruiken

Vergelijk een opgeslagen Oorsprong van gebruiker met de huidige positie van de kop.

Deze handleiding is met AI vertaald. Controleer belangrijke instructies aan de hand van het Engelse origineel.

Software-oefening

Laat **Geen Machine** geselecteerd en blijf losgekoppeld. Deze bestanden behouden voorbeeldwaarden voor bewerkingen in Voorbeeld. Het zijn geen geteste materiaalinstellingen. Koppelingen naar machineprofielen van de cursus zijn uit de kopieën voor cursisten verwijderd.



Een opgeslagen referentiepunt en de huidige locatie van de kop staan los van elkaar. Opgeslagen cursuscoördinaten zijn voorbeelden.

1. Houd de machine losgekoppeld. Open **user-origin-start.lzrproj** en controleer de illustratie. De demotag is 80 x 30 mm met een opening van 8 mm.

2. Vergelijk met **user-origin-finished.lzrproj**. Het bestand gebruikt Begin vanaf: Oorsprong van gebruiker, **X 80, Y 80**, en Linksonder voor Oorsprong van de baan.

3. Bij Oorsprong van gebruiker wordt het ankerpunt van de geselecteerde illustratie op het opgeslagen punt geplaatst. Als je de kop later verplaatst, verandert dat opgeslagen punt niet.

4. **Hier instellen** legt een gemelde werkpositie vast op een verbonden machine. Zonder die positie bekijk je het opgeslagen antwoord in plaats van een referentie te verzinnen.

5. **Ga naar oorsprong** is een bewegingsopdracht naar het opgeslagen punt. Een opgeslagen bestand lezen is geen fysieke plaatsings- of vrijloopcontrole.

6. Vergelijk voor deze offline controle alleen de velden en geometrie. Sla een afzonderlijke kopie op als je instellingenvelden wijzigt.

CONTROLE VAN DE INSTELLINGEN

Controle van de instellingen

Vergelijk **user-origin-practice.lzrproj** met **user-origin-practice-answer.lzrproj** terwijl je losgekoppeld bent. Leg de opgeslagen instellingen uit in plaats van te proberen een beweging van de kop te reproduceren.

☐ De oefentag is 72 x 28 mm met een opening van 8 mm. Laat de geometrie ongewijzigd.

☐ Het antwoord slaat Oorsprong van gebruiker X 100, Y 90 en Rechtsboven op. Deze waarden verschillen van de demowaarden.

Waarom blijft een opgeslagen Oorsprong van gebruiker ongewijzigd als je de kop verplaatst?

Wat is nodig om met Hier instellen een echte positie vast te leggen?

Kan het antwoordbestand een referentie op je machine instellen?

Houd de vergelijking zinvol

Vergelijk opgeslagen velden en de toegelichte redenering. Een bestand of softwarestatus kan de fysieke machine niet verifiëren.

TOEGELICHTE ANTWOORDEN EN BESTANDEN

Toegelichte antwoorden en bestanden

Oefeninstellingen
Oorsprong van gebruiker, opgeslagen X 100 / Y 90, Rechtsboven. Het bestand levert voorbeeldvelden, geen fysieke referentie.

Kop versus oorsprong
Hier instellen wijzigt de opgeslagen referentie. Een gewone beweging van de kop wijzigt de huidige positie zonder die referentie te vervangen.

Optioneel werk met de machine
Gebruik je eigen passende profiel, een gedocumenteerde referentieprocedure en een duidelijke oorsprong binnen je werkgebied. Geef geen opdracht met cursuscoördinaten alleen om het antwoord te evenaren.

user-origin-finished.lzrproj
Opgeslagen demonstratie-instellingen, geen voltooid fysiek resultaat.

user-origin-practice-answer.lzrproj
Vergelijk na je poging de opgeslagen velden en de illustratie.

user-origin-practice.lzrproj
Zelfstandig startpunt voor deze les.

user-origin-start.lzrproj
Volg de getoonde instellingen.

De voorbeeldwerkruimte is 370 x 360 mm. Stem je eigen machine af voordat je verbinding maakt; homen vereist ondersteunde en geconfigureerde hardware.

Komt overeen met de getoonde Beam Bench 0.2.37-bedieningselementen en, waar van toepassing, het gecorrigeerde einde. Latere paneelindelingen kunnen verschillen.