REFERENCA ZA KONTROLNIKE


Začasna ustavitev, nadaljevanje in ustavitev opravila

Preberite prikazana stanja opravil GRBL ter ločite med ukazi Začasno ustavite, Nadaljujte in Ustavite.

Ta vodnik je bil preveden z umetno inteligenco. Pomembna navodila preverite v angleškem izvirniku.

Obseg pregleda

Samo pisni pregled. Izberite **Brez stroja** in ostanite **brez povezave**. Preverjanje napak, proženje ali zagon krmilnika ni potreben. Neobvezni primeri v mapi demo-projects nimajo več povezav do stroja v lekciji in ohranjajo samo primer oblikovanja in nastavitev.



Pomeni kontrolnikov v prikazanem delovnem postopku GRBL. Stanje programske opreme ni fizični pregled.

1. To uporabite kot referenco za kontrolnike in pisni pregled. Za odgovore na vprašanja ni potreben noben projekt ali zagon stroja.

2. Pred resničnim opravilom preglejte profil, pozicioniranje, predvideni izhod in fizično pripravo svojega stroja.

3. **Začasno ustavite** sproži zahtevo za zadržanje. V predstavitvi počakajte, da se prikaže stanje Začasno ustavljeno, da krmilnik prikaže zadržanje in da se glava ustavi, preden opravilo obravnavate kot začasno ustavljeno.

4. **Nadaljujte** nadaljuje isto začasno ustavljeno opravilo. **Začetek** začne novo opravilo, ni drugo ime za Nadaljujte.

5. **Ustavite** prekliče trenutno opravilo. V prikazani nastavitvi GRBL nato prikaže Alarm. Upoštevajte dokumentirani postopek obnovitve za svoj krmilnik.

6. **Dokončevanje** je še vedno del izvajanja. Počakajte na stanje dokončano in na ustavitev glave. Shranjevanje ohrani oblikovanje in nastavitve, ne pa začasno ustavljene aktivne seje.

KRATEK PREGLED

Kratek pregled

Odgovorite na podlagi reference za kontrolnike. Za dokončanje tega pregleda vam ni treba vzpostaviti povezave, začeti, začasno ustaviti ali preklicati opravila.

☐ Pri razlagi predstavitve uporabite stanje opravila v aplikaciji in stanje krmilnika.

☐ Kasnejši ponovni zagon zahteva novo preverjanje priprave in pregled že opravljenega dela.

Kateri kontrolnik nadaljuje isto začasno ustavljeno opravilo?

Ali lahko Nadaljujte nadaljuje opravilo po ukazu Ustavite?

Ali shranjevanje projekta ohrani začasno ustavljeno sejo krmilnika?

Primerjava naj ostane smiselna

Primerjajte shranjena polja in pojasnjeno utemeljitev. Datoteka ali stanje programske opreme ne moreta preveriti fizičnega stroja.

POJASNJENI ODGOVORI IN DATOTEKE

Pojasnjeni odgovori in datoteke

Nadaljevanje po začasni ustavitvi
Nadaljujte. Stanje Teče se vrne in napredek se nadaljuje v trenutnem aktivnem opravilu.

Po ustavitvi
Opravilo je preklicano. Z ukazom Začetek začnete novo izvajanje in opravite novo preverjanje priprave.

Shranjeni projekt
Oblikovanje in nastavitve so shranjeni. Aktivna začasno ustavljena seja opravila ni shranjena.

job-control-finished.lzrproj
Neobvezni primer v mapi demo-projects, samo oblikovanje in nastavitve.

job-control-practice.lzrproj
Neobvezni primer v mapi demo-projects, samo oblikovanje in nastavitve.

job-control-start.lzrproj
Neobvezni primer v mapi demo-projects, samo oblikovanje in nastavitve.

Neobvezne izvorne datoteke v mapi demo-projects ohranijo primer oblikovanja za pregled. Njihova imena ne pomenijo, da vsebujejo shranjeno sejo v stanju Teče, Začasno ustavljeno ali Ustavite.

Ujema se s kontrolniki Beam Bench 0.2.37, prikazanimi v predstavitvi, in kjer je ustrezno s popravljenim zaključkom. Poznejše postavitve plošč se lahko razlikujejo.