FÖRE ETT VERKLIGT JOBB

Säker konfiguration, stoppreglage och maskinunderhåll

Ha en maskinspecifik referens för kontroller före start och resonera kring tre offlinefall för konfiguration.

Den här guiden har översatts med AI. Kontrollera viktiga instruktioner mot det engelska originalet.

Skriftlig repetition

Utgå från de angivna fallen utan att ansluta till, aktivera eller inspektera en maskin. Anteckna osäker information som okänd. Ha de exakta maskininstruktionerna till hands vid all senare fysisk konfiguration.



Kontrollera skydd, stopp och underhåll mot de exakta maskininstruktionerna före användning.

1. Använd det hölje, det kontrollerade området och de förreglingar som krävs för den exakta maskinen. Håll andra personer och husdjur borta från arbetsområdet.

2. Kontrollera skyddsglasögonen mot den erforderliga våglängden och skyddsklassningen. Färgton eller att glasögonen ingår i förpackningen visar inte att skyddet är lämpligt.

3. Kontrollera utsuget innan du aktiverar lasern. Luftassistans tillför luft nära ett snitt, medan utsuget avlägsnar ångor. De har olika funktioner.

4. Använd identifierade och tillåtna material. Håll PVC, PVC-baserad vinyl och okända plaster borta. Använd inte en provbränning för att identifiera material.

5. Kontrollera den angivna bädden och underlaget, fixera platta material och lämna plats för hela huvudet och all förflyttning. Förhandsvisningen modellerar inte klämhöjd.

6. Känn till den fysiska stopp- och nödavstängningsproceduren. Stå bredvid en laser som körs. Följ den maskinspecifika brandplanen och åtgärda orsakerna innan du startar om.

TRE REPETITIONSFALL

Tre repetitionsfall

Svara utan att ansluta till eller använda en maskin.

Luftassistans är installerad, men utsuget är inte tillgängligt. Är konfigurationen klar? Förklara.

Förhandsvisningens banor undviker en hög klämma i planvyn. Vilka belägg för tillräcklig frigång behövs fortfarande?

Ett jobb stoppades i Beam Bench. Kan Återuppta fortsätta det? Vilka kontroller ska göras före en senare Starta?

Ha de faktiska instruktionerna nära till hands

Vid en uppflamning ska du stoppa omedelbart och följa maskinens brandprocedur. Försök bara hantera en brand som du säkert kan kontrollera och har utbildning för att hantera. Annars ska du lämna platsen och ringa räddningstjänsten.

SVAR OCH UNDERHÅLLSLOGG

Svar och underhållslogg

Luft och utsug
Luftassistans kan inte ersätta erforderligt utsug. Åtgärda det saknade utsuget innan du kör.

Klämmans frigång
Kontrollera det faktiska huvudet, fixturhöjden och hela förflyttningsområdet enligt maskinens procedur.

Stoppa jämfört med pausa
Stoppa avbryter jobbet. Återuppta fortsätter ett pausat jobb som körs, inte ett avbrutet jobb. En ny körning kräver en ny konfiguration och en ny kontroll av arbetsstycket.

Vid kontroller av byggsatser och underhåll ska du göra maskinen strömlös enligt anvisningarna. Använd tillverkarens procedurer för ram, rem, styrning, kabel, lins/fönster och rengöring. Låt inte skräp samlas. Ett generellt lösningsmedel eller en remjustering gäller inte för alla maskiner.

Datum, manual/version och slutförda kontroller:

Upptäckt problem, åtgärd och olöst punkt:
