查找控件

了解 Beam Bench

找到主要工作区，记录版本，并进行可逆的布局和偏好设置更改。

本指南由 AI 翻译。请对照英文原文检查重要说明。

软件练习与复习

保持选择 **No Machine**，项目练习期间保持**已断开**。提供的操作数值是软件示例，不是经过测试的材料配方。保留原始文件，并单独保存自己的作品。

设计	运行	窗口
创建作品	规划和控制	面板和布局

更改工作区或面板布局不会启动作业，也不会更改图稿。

1. 打开 **workspace-tour.lzrproj**。网格表示工作区；之后的“起始位置”决定作品在作业中的放置方式。

2. 在左侧找到绘图工具，在面板中找到图层、属性和大纲。“设计”显示绘图工具；“运行”显示作业和机器控件。切换工作区不会启动作业。

3. 在 macOS 上，使用 Beam Bench > 关于 Beam Bench。在 Windows/Linux 上，查看“帮助”菜单。报告问题前记录版本。

4. 在 macOS 上打开“偏好设置”，或在 Windows/Linux 上选择编辑 > 设置。Cmd + comma 或 Ctrl + comma 可打开该窗口。进行可选更改前，记录当前偏好设置。

5. “单位和网格”包含“显示单位”和速度单位。本课程使用毫米。每秒速度和每分钟速度相差 60 倍。

6. 在“常规”下，查看“启动时检查更新”。安装提供的更新前，保存工作并完成任何作业。

排列与恢复

排列与恢复

1. 找到图层、文本和运行，同时不要更改作品。
2. 将面板标签拖到可用边缘以停靠，或拖到画布上使其浮动。在练习布局中操作。
3. 使用 F12 隐藏和恢复侧边面板。使用媒体键的键盘可能需要按功能键修饰键。
4. 使用“窗口”重新打开单个面板。“重置为默认布局”可恢复默认排列。
5. 如果需要，选择显示主题，然后只保存需要的偏好设置更改。已保存的项目不会恢复所有应用偏好设置。
6. 返回“设计”，如有更改，请单独保存练习作品。

你在哪里找到版本信息？

哪个命令可恢复缺失的面板，哪个命令可重置布局？

快速参考

快速参考

工作区
“设计”用于编辑作品。“运行”用于放置、预览和作业控制。

单位
20 mm/s 等于 1200 mm/min。请检查每个速度旁的单位。

偏好设置
记录现有值，如果试验性更改没有用处，就恢复原值。

面板可见性
F12 可切换侧边面板；“窗口”中包含单个面板控件和默认布局重置命令。

版本和操作系统：

首选显示单位和速度单位：

要保留或恢复的偏好设置/布局更改：

文件与对比

文件与对比

Beam Bench 导览
文件夹 a-tour-of-beam-bench。**workspace-tour.lzrproj**。将本章的输入文件和对比文件放在一起。

完成尝试后使用对比文件。检查规定的尺寸、设置和对象结构。