控件参考


使用低功率激光开启框选

识别会发射激光的框选、额外确认步骤以及需要检查的最终控件。

本指南由 AI 翻译。请对照英文原文检查重要说明。

复习范围

仅选中**No Machine**并保持**已断开**状态。无需进行故障、发射或控制器运行。可选的demo-projects已移除课程机器链接，仅保留设计/设置示例。



关闭激光是初学者默认设置。低功率发射选项与作品操作功率分开。

1. 将此内容作为控件参考。复习时无需发射、框选或连接运行。

2. 在**框架：未勾选“激光开启”**时，框架是课程中显示的关闭激光选项。

3. 勾选**框架：激光开启**会将按钮更改为**框架：激光开启**。该选项可以用低功率发射激光，也可能在材料上留下标记。

4. 激光发射选项会显示**确认激光框选**。请阅读警告；让确认倒计时结束会取消本次确认尝试。

5. 演示中的激光发射框选显示Laser S 10。这是控制器读数示例，不是通用功率设置。

6. 完成演示中的框选后，检查**空闲**、**Laser S为零**以及已取消勾选的“激光开启”选项。在之后进行任何框选前，确认实际控件状态。

快速复习

快速复习

使用参考内容说明哪个框选可以发射激光、额外确认显示在哪里，以及应检查的结束状态。保持“框架：激光开启”未勾选。

□ 回答这些问题时不要发射激光。

□ 框选遵循作业边界；更改作品、原点或纳入的输出内容后，都需要再次检查定位。

初学者默认的是哪个框选?

发射选项对应的额外确认是什么?

之后应检查哪些状态和控件值?

保持比较有意义

比较已保存字段和解析后的理由。文件或软件状态无法验证实际机器。

解析后的答案和文件

解析后的答案和文件

默认
未勾选“激光开启”的框选是关闭激光的初学者默认设置。

发射选项
框架：激光开启使用确认激光框选。低功率仍可能在材料上留下标记；它与作品操作功率分开。

结束状态检查
空闲、Laser S为零且已取消勾选激光开启选项。实际框选仍需检查实际机器的设置和净空。

laser-frame-finished.lzrproj
demo-projects下的可选示例；仅包含设计/设置。

laser-frame-practice.lzrproj
demo-projects下的可选示例；仅包含设计/设置。

laser-frame-start.lzrproj
demo-projects下的可选示例；仅包含设计/设置。

可选的demo-projects保留示例定位作品。这并不是要求重现发射激光的框选。实际使用需要护目保护、监督、对焦、通风和畅通的移动路径。

与演示中的Beam Bench 0.2.37控件以及适用时的修正结尾相符。后续面板布局可能有所不同。