控制元件參考


使用低功率雷射開啟框選

識別會發射雷射的框選、額外確認步驟以及需要檢查的最終控制元件。

本指南由 AI 翻譯。請對照英文原文檢查重要說明。

複習範圍

僅選中**沒有機器 (No Machine)**並保持**已斷開**狀態。無需進行故障、發射或控制器執行。可選的demo-projects已移除課程機器連結，僅保留設計/設定示例。



關閉雷射是初學者預設設定。低功率發射選項與作品操作功率分開。

1. 將此內容作為控制元件參考。複習時無需發射、框選或連線執行。

2. 在**框架：未勾選“雷射開啟”**時，框架是課程中顯示的關閉雷射選項。

3. 勾選**框架：雷射開啟**會將按鈕更改為**框架：雷射開啟**。該選項可以用低功率發射雷射，也可能在材料上留下標記。

4. 雷射發射選項會顯示**確認雷射框選**。請閱讀警告；讓確認倒計時結束會取消本次確認嘗試。

5. 演示中的雷射發射框選顯示Laser S 10。這是控制器讀數示例，不是通用功率設定。

6. 完成演示中的框選後，檢查**空閒**、**Laser S為零**以及已取消勾選的“雷射開啟”選項。在之後進行任何框選前，確認實際控制元件狀態。

快速複習

快速複習

使用參考內容說明哪個框選可以發射雷射、額外確認顯示在哪裡，以及應檢查的結束狀態。保持“框架：雷射開啟”未勾選。

□ 回答這些問題時不要發射雷射。

□ 框選遵循作業邊界；更改作品、原點或納入的輸出內容後，都需要再次檢查定位。

初學者預設的是哪個框選？

發射選項對應的額外確認是什麼？

之後應檢查哪些狀態和控制元件值？

保持比較有意義

比較已儲存欄位和解析後的理由。檔案或軟體狀態無法驗證實際機器。

解析後的答案和檔案

解析後的答案和檔案

預設
未勾選“雷射開啟”的框選是關閉雷射的初學者預設設定。

發射選項
框架：雷射開啟使用確認雷射框選。低功率仍可能在材料上留下標記；它與作品操作功率分開。

結束狀態檢查
空閒、Laser S為零且已取消勾選雷射開啟選項。實際框選仍需檢查實際機器的設定和淨空。

laser-frame-finished.lzrproj
demo-projects下的可選示例；僅包含設計/設定。

laser-frame-practice.lzrproj
demo-projects下的可選示例；僅包含設計/設定。

laser-frame-start.lzrproj
demo-projects下的可選示例；僅包含設計/設定。

可選的demo-projects保留示例定位作品。這並不是要求重現發射雷射的框選。實際使用需要護目保護、監督、對焦、通風和暢通的移動路徑。

與演示中的Beam Bench 0.2.37控制元件以及適用時的修正結尾相符。後續面板佈局可能有所不同。